

Come configurare AVM FRITZ! Box 4020 con Eolo – Primo accesso al pannello di controllo attraverso l'interfaccia WEB

Per procedere con la configurazione del router è **necessario accedere al pannello di controllo attraverso l'interfaccia web del FRITZ! Box** (chiamata anche interfaccia utente), per fare questo dobbiamo utilizzare il nostro browser WEB preferito, quello che usiamo per navigare su internet sul nostro PC e/o smartphone e/o tablet, io per esempio uso Google Chrome su tutti i miei device.

Aprire il browser preferito sul dispositivo (PC, laptop, smartphone, tablet) connesso precedentemente al router FRITZ! Box e che utilizzeremo per la prima configurazione, come browser è possibile utilizzare indifferentemente Chrome, Firefox o Microsoft Edge.

Nella barra degli indirizzi del browser digitare il seguente URL:

<http://fritz.box>

Sembra banale ma questa è una fare molto importante, bisogna inserire l'indirizzo corretto, con http:// davanti, se per esempio inserisci solo fritz.box e utilizzi Google Chrome può partire una ricerca su Google che ovviamente non andrà a buon fine dato che non abbiamo ancora configurato il router per l'accesso ad internet.

Seguire le istruzioni a video, in caso di problemi con l'accesso all'interfaccia utente attraverso il browser, leggere la sezione 22.1 "È impossibile aprire l'interfaccia utente" a pagina 114 del manuale utente completo.

[Download AVM FRITZ! Box 4020 manuale utente in italiano.](#)

All'indirizzo <http://fritz.box> viene visualizzata una pagina con testo in tedesco, in questa pagina va inserita la password che trovate stampata nell'etichetta nella parte inferiore del router, sotto la scritta FRITZ!Box password, inserire la password facendo attenzione a scriverla correttamente e quindi cliccare su Anmelden.



Nella pagina successiva bisogna impostare la lingua, nel nostro caso sceglieremo Italiano e quindi clicchiamo su "Weiter".



The screenshot shows the Fritz!Box 4020 web interface. At the top, there is a blue header with the Fritz! logo and the text "FRITZ!Box 4020". Below the header, there is a navigation bar with links: "Angemeldet", "FRITZ!Box", "FRITZ!NAS", "MyFRITZ!", and a help icon. The main content area is titled "Sprachauswahl" (Language Selection). It contains the instruction "Bitte wählen Sie Ihre Sprache aus." (Please select your language). Below this, there is a list of languages with radio buttons: "Deutsch", "English", "Español", "Français", "Italiano", and "Polski". The "Italiano" option is selected. At the bottom right of the selection area, there is a button labeled "Weiter >". At the bottom of the page, there is a footer with links: "Inhalt", "Handbuch", "Tipps&Tricks", "Newsletter", and "avm.de".

Quindi selezionare come Paese l'Italia e cliccare su "Avanti".



The screenshot shows the Fritz!Box 4020 web interface. At the top, there is a blue header with the Fritz! logo and the text "FRITZ!Box 4020". Below the header, there is a navigation bar with links: "Registrato", "FRITZ!Box", "FRITZ!NAS", "MyFRITZ!", and a help icon. The main content area is titled "Ländereinstellung" (Country Setting). It contains the instruction "Selezione il vostro paese. Se il vostro paese non si trova nella lista selezionate l'impostazione 'Altro paese'." (Select your country. If your country is not in the list, select the 'Other country' setting). Below this, there is a dropdown menu with "Italia" selected. At the bottom right of the selection area, there are two buttons: "Indietro" (Back) and "Avanti >" (Next). At the bottom of the page, there is a footer with links: "Contenuto", "Manuale", "Suggerimenti", "Newsletter", and "avm.de".

Il router FRITZ!Box si riavvia per rendere effettive le impostazioni, terminato il riavvio quando i LED Power, WLAN e LAN (se avete un device collegato con un cavo di rete al router) saranno nuovamente accesi e fissi sul verde ricaricare la pagina <http://fritz.box>


Se state configurando il AVM FRITZ! Box 4020 attraverso un device connesso alla rete WiFi, **assicuratevi che dopo il riavvio del router il vostro device sia ancora connesso alla rete WiFi creata dal FRITZ! Box.**

Ricaricata la pagina è necessario immettere nuovamente la password, ora viene visualizzata una pagina in parte tradotta in italiano e in parte in tedesco, in questa pagina nella sezione Accesso a Internet nel menù scelta multipla "accesso internet via" selezionare "modem DSL o a fibra ottica", nel menù sotto selezionare "altro provider di Internet".



Si apre una nuova pagina dove nella sezione **Dati di accesso** vanno inseriti **“login”** e **“password”** che sono state **comunicati da Eolo via mail** una volta installata l’antenna e attivato il servizio.


In impostazioni della connessione lasciare tutto invariato.



Cliccare su Applica, il led Internet, che prima lampeggiava, si spegne, torna a lampeggiare, si spegne nuovamente ecc.. fino a quando sarà acceso fisso e di colore verde, questo significa che il router wireless AVM FRITZ! Box 4020 è stato configurato correttamente e che abbiamo l'accesso a internet.



Ricaricando la pagina <http://fritz.box> con l'accesso a internet troveremo l'interfaccia utente completamente in Italiano, giunti a questo punto è buona regola cambiare la password di accesso al pannello di controllo del router, cliccando su "Registrato", nel menù superiore, selezionare cambiare la password, quindi impostare la nuova password.



Ultimo consiglio è quello di verificare se ci sono nuovi aggiornamenti del firmware e quindi installarli, è sempre meglio avere un sistema operativo aggiornato all'ultima versione disponibile, mentre scrivo è la FRITZ!OS 06.27, per verificare se è installata la versione più recente del firmware è sufficiente andare in Sistema -> Aggiornamento ed in Versione di FRITZ!OS cliccare su "Cercare nuovo FRITZ!OS".



A questo punto sarà possibile navigare all'interno dell'interfaccia utente ed in modo semplice ed intuitivo andare a modificare le impostazioni in base alle proprie esigenze.